

## TUTORIAL INSTALASI RELAY SENSOR DENGAN TURNSTILE GATE



Control Unit




Relay Sensor


1. Buka Kunci Gate
2. Lepas sekrup penutup motor




3. Lepas kabel tombol interface




4. Kemudian lepas socket relay warna hijau untuk dimasukkan kabel relay dari control unit seperti gambar dibawah ini:







\*kabel putih untuk ground dan kabel hitam untuk arah turnstail, tanda X tidak boleh dimasukan kabel relay



5. Kemudian sambungkan relay sensor ke control unit seperti gambar dibawah ini







\*kabel PUTIH terletak pada COM tengah dan kabel HITAM pada port Normali Open (NO)

6. Setelah selesai pasang kembali kabel tombol interface gate dan tutup kembali motherboard

