

TUTORIAL INSTALASI SENSOR PERGERAKAN TURNSTILE DENGAN CONTROL UNIT



Control Unit




Kabel Sensor


1. Buka Kunci Gate
2. Lepas sekrup penutup motor




3. Lepas kabel tombol interface




4. Selanjutnya lepas socket sensor pada motherboard untuk mendapatkan sinyal ke control unit sesuai gambar berikut ini




*dalam kondisi ini yang dilepas socket belakang karena kami ingin arah putar turnstile ke kanan



5. Kemudian pasang socket sensor yang terhubung dengan control unit



6. Terakhir sambungkan kabel sensor turnstile pada control unit



*pasangkan kabel sensor sesuai socket yang tersedia