

TUTORIAL INTEGRASI RFID READER DENGAN CONTROL UNIT DAN FINGER SPOT



Control Unit



Finger Spot




Reader RFID

1. Buka Kunci Gate
2. Selanjutnya lepaskan baut RFID area untuk memasang Scanner RFID



3. Kemudian satukan RFID Reader dengan tatakan hitam untuk dipasang pada RFID Area



*jangan pasang baut terlalu kencang karena dapat merusak reader

4. Kemudian pasang kabel data pada reader untuk disambungkan ke control unit




5. Selanjutnya sambungkan kabel data sensor RFID ke board control unit




*pastikan kabel terpasang menghadap sesuai lubang socket

6. Pasang juga kabel data untuk disambungkan pada FingerSpot



*pastikan posisi pin yg terlihat ada didepan

7. Lalu sambungkan kabel RJ45 ke ethernet Shield pada Control Unit



8. Terakhir sambungkan control unit dengan power supply

